



# Thermacell™ MR150

Portabel myggfri skyddszon om ca 20m<sup>2</sup> med ett luktfritt myggmedel



**Steg 1** Ta fram mattan med myggmedel ur förpackningen.



**Steg 2** Se till att "ON/OFF"-reglaget som reglerar gasflödet står i "OFF"-läge, skjut sedan in mattan bakom gallret. När mattan skall bytas ställ "ON/OFF"-reglaget i "OFF"-läge, låt sedan apparaten svalna fullständigt. Den förbrukade mattan trycks sedan ut genom att den nya mattan skjuts in.



**Steg 3** Avlägsna locket på apparaten tillika toppen på gaspatronen.



**Steg 4** Skut in gaspatronen på avsedd plats, skruva sedan fast den genom att skruva medsols tills motstånd uppstår. Placera därefter tillbaka locket på sin plats. En kontroll av aktuell gasnivå kan enkelt göras genom att apparaten lyfts från upprätt position så att avläsning av gasnivån kan ske på baksidan. Byte av gaspatron sker då nivån är mycket låg eller då patronen är tom.



**Steg 5** Myggskyddet på din Thermacell aktiveras då du öppnar ventilen till gaspatronen genom att ställa "ON/OFF"-reglaget i "ON"-läge.



**Steg 6** Avvakta därefter 5-10 sekunder och tryck sedan ned "START"-knappen till gaständningen 3-5 gånger i snabb följd.



**Steg 7** Är myggskyddet aktiverat framgår det av ett glödande sken från linsen högst upp. Om glöd saknas kontrollera då att apparaten är aktiverad genom att ON/OFF"-reglaget är i "ON"-läge samt att gaspatronen är helt satt i sin position. Kontrollera även bränslenivån i gaspatronen. Om gaspatronen är tom eller har en låg nivå av kvarvarande gas skall apparaten stängas av och ett byte av gaspatron skall ske. Upprepa steg 4 till 7.



**Steg 8** När apparaten inte längre ska användas skall gasflödet stängas av genom att föra ON/OFF"-reglaget i "OFF"-läge. Låt därefter Thermacell svalna fullständigt innan den ställs undan.

**Tips:** Bäst effekt uppnås om Thermacell får vara aktiverad 10-30 minuter beroende på omgivning. Produkten är avsedd att användas för utomhusbruk och får inte användas i tält eller i andra slutna rum. Apparaten optimala funktion nås i omgivningar med minimal vind. En apparat täcker 20m<sup>2</sup> men om du önskar täcka en större yta kan flera apparater användas.

Mattorna varar upp till 4 timmar och gaspatronerna varar i 12 timmar. Mattorna har en blå färg då de är obrukade men då de brukas skiftar färgen till vit då den aktiva substansen tagit slut, mattan måste då bytas ut. Under användning kan rökutveckling uppstå, detta är dock normalt men Thermacell eller dess mattor skall inte utsättas för regn.

**Viktigt:** Apparaten skall vara placerad på en plan yta med dess värmeelement placerat uppåt. Vid användning får inte apparaten övertäckas. Rengöring av apparaten får endast ske när den är avstängd och avsvalnad. Om produkten används på annat sätt än det föreskrivna kan detta resultera i högre koncentrationer av preparatet vilket i sin tur kan verka irriterande. I händelse av exponering av höga koncentrationer rekommenderas frisk luft och vila. Vid förtäring drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare.

Produktens värmeelement får inte vidröras då den används då snabb värmeutveckling uppstår. Endast, för

produkten avsedda Thermacell-mattor får användas i produkten. Gaspatroner av andra fabrikat fungerar inte i produkten. Vid skada eller undermålig funktion till följd av felaktig användning eller bruk av patroner eller mattor av andra fabrikat än Thermacell avsäger sig säljaren ansvaret.

Då Thermacell inte används ska den, tillsammans med eventuella oanvända mattor och gaspatroner, förvaras svalt och tørt i slutna förpackningar. Apparaten och dess innehåll är att betrakta som farligt avfall och skall inlämnas till auktoriserade avfallsdeponeringsstationer. Öppnade mattförpackningar tillika förbrukade mattor får inte återanvändas.